

Anfertigen einer Schablone für die Anbringung von Handgriffen an einem Case (Gehäuse, Kasten, Kiste oder Schachtel)

für **2 Handgriffe** benötigt man auch **2 Schablonen**.

Man schneidet einen **DIN A4** großen Bogen selbstklebendes **Etiketten-Papier** in **2 gleichgroße Teile**, man kann auch **2 DIN A5-Bögen** nehmen.

Auf beiden Bögen **wagrecht und senkrecht die Mittel-Linien** ziehen.

Von den Mittel-Linien aus die Maße der auszusägenden Öffnung aufzeichnen.

z. B.: 13,4 cm x 8 cm

von der senkrechten Mittel-Linie: 6,7 cm nach links und 6,7 cm nach rechts anzeichnen, von der waagechten Mittel-Linie: 4 cm nach oben und 4 cm nach unten anzeichnen. Wenn man nun eine Zeichenplatte mit Anlegeleiste hat, kann man die Bögen an die Leiste legen und die Linien ergänzen. Wenn man das so wie oben angegeben macht, kann man die Bögen ruhig vertauschen oder verdrehen.

